



# SOTEC

## 「ユーザーズガイド」の誤記について

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
本製品に付属の「WVシリーズ ユーザーズガイド」におきまして以下の誤記が  
ございます。

### ● STEP2-2 ACアダプタの接続とバッテリーの充電

#### P42 ACアダプタの接続とバッテリーの充電

【誤】 バッテリーLEDが緑色に点滅し、充電が始まります。

【正】 バッテリーLEDがオレンジ色に点滅し、充電が始まります。

#### P43 ステータスLEDの説明

【誤】

サスペンドLED (●)

| 状態 | 内容                      |
|----|-------------------------|
| 点滅 | ACアダプタを使用して、電源がONの状態です。 |
| 点滅 | スタンバイの状態です。             |

バッテリーLED (□)

| 状態 | 内容              |
|----|-----------------|
| 点滅 | バッテリーが満充電の状態です。 |
| 点滅 | バッテリーが充電中の状態です。 |

電源LED (○)

| 状態 | 内容             |
|----|----------------|
| 点滅 | 電源がONの状態です。    |
| 点滅 | 電源がスタンバイの状態です。 |

【正】

サスペンドLED (●)

| 状態 | 内容                      |
|----|-------------------------|
| 点滅 | ACアダプタを使用して、電源がONの状態です。 |
| 点滅 | スタンバイの状態です。             |

バッテリーLED (□)

| 状態 | 内容              |
|----|-----------------|
| 点滅 | バッテリーが満充電の状態です。 |
| 点滅 | バッテリーが充電中の状態です。 |

電源LED (○)

| 状態 | 内容                  |
|----|---------------------|
| 点滅 | 電源がONおよびスタンバイの状態です。 |
| 点滅 | 電源がOFFの状態です。        |